





# **MTP-200X Series**

# **OTDR - Plataforma Múlti-pruebas**



# Presentación del Producto



GLOBAL FIBER OPTICS TEST EQUIPMENT RICE/PERFORMANCE VALUE LEADERSHIP AWARD Equipo confiable para redes futuras





# OTDR Portátil de Alto Rendimiento

MTP-200X de ShinewayTech<sup>®</sup> es la plataforma compacta multifuncional del momento, dedicado con funciones completas y un diseño inspirado en el operador. Adecuado para zonas urbanas y optimizado para pruebas con divisores ópticos para una resolución correcta de problemas de la red óptica FTTH, que cumple con todos los requisitos de medición para instaladores, contratistas y operadores de servicios durante la instalación, construcción, mantenimiento y la resolución de problemas en la fibra óptica.

Es de fácil uso y operación intuitiva, cuenta con una pantalla táctil de alta resolución de 8 pulgadas para exteriores. Operando de manera más optima las medidas automáticas / manuales, medidas de longitudes de onda múltiples y análisis multifuncionales en un equipamiento de calidad internacional.



2021/12/20

2



# Interfaz Multifunción



# Características

Rango dinámico: hasta 50dB

**CONTROLING** 

- Zona ciega: EDZ 0.8m, ADZ 4m
- Pruebas y análisis en manual / automática
- Pruebas con diferentes longitudes de onda
- Función de fuente de luz visible
- Nombre de archivos flexible y etidable
- Formato de archivo JPG, SOR y PDF
- Formato de archivo GR-196-CORE (.sor)
- Prueba en línea activa y en FTTH a través del divisor (1625 / 1650 nm con filtro)
- > 4 módulos con diferentes longitudes de onda y 2 opcionales con fibra monomodo / multimodo
- Localización de fallas, detección de longitud de la fibra, pérdida, medición de pérdida por inserción y retorno (IL/RL), conector, empalme, divisores, macro curvaturas y detección de extremo de fibra
- Peso ligero con 1.5 kg, incluye batería
- Pantalla táctil: 8 pulgadas
- Alta resistencia de protección
- > Diseño ergonómico, operación fácil
- Soporte multilenguaje, chino / inglés / español / italiano / francés, etc.
- Administración de energía optimizada: 10 horas de Autonomía de operación
- Control remoto para PC (Opcional)
- A prueba de golpes, de humedad y de polvo







# Información de Parámetros

Especificaciones				
Modelo		MTP-200X Series		
Pantalla	8 Pulga	das TFT Pantalla Táctil (80	)0×480)	
Conectividad	US	SB×2; 10/100Mbit/s RJ-45	×1	
Memoria		8GB		
Fuente de Alimentación	Batería r	ecargable de Li-Ion / Adap	tador AC	
Duración de Batería	<b>10</b> H	oras de funcionamiento cor	ntinuo	
Temp. de Trabajo		-20° C - 50° C		
Temp. de Almacenaje		-40° C - 60° C		
Humedad		0 - 95% (Sin condensación	)	
Peso		1.5kg		
Tamaño (L×W×H)		235×159×75mm		
OTDR Modelo	Longitud de Onda (±20nm)	Rango Dinámico(dB)(1)	<b>EDZ (m)</b> (2)	<b>ADZ(m)</b> (2)
MTP-200X-20VC	1310/1550	38/37	0.8	4
MTP-200X-20VD	1310/1550	45/43	0.8	4
MTP-200X-20VF	1310/1550	50/48	0.8	4
MTP-200X-31VCPL	1310/1550/1625	43/41/40	0.8	4
MTP-200X-33VC	1310/1550/1650	42/40/39	0.8	4
MTP-200X-40VC	850/1300/1310/1550	23/28/38/36	1	4.5/4.5/4/4
Rango Seleccionable	SM: 1.3	8, 2.5, 5, 10, 20, 40, 80, 160	), 240Km	
	N	/IM: 1.3, 2.5, 5, 10, 20, 40K	ím	
Ancho de Pulso	SM: 5ns,10ns,	30ns, 100ns, 300ns,1µs, 2	.5µs,10µs, 20µs	
	MI	VI: 5ns, 10ns, 30ns, 1µs, 2.	5µs	
Tiempo Promediando	Rápido,	15s, 30s, 45s, 60s, 90s, 12	20s, 180s	
Tipo del Emisor		LD		
Conectador	FC/PC	C (Intercambiable SC, ST a	nd LC )	
Distancia Medida Precisión	±(1m + 10	-₅×distancia + + espacio d	le muestreo)	
Atenuación Detectar Precisión		$\pm$ 0.05 dB/dB		
Reflexión Detectar Precisión		$\pm$ 4 dB		
Fuente de Luz Visible	Potencia de salida: ≥ -3dE	3m; MOD Frecuencia: 1Hz;	Rango de Detecció	ón: 5Km

2021/12/20

5

#### www.shinewaytech.com.cn

support@shinewaytech.com



# Applicaciones

- Mide la longitud del cable óptico y la fibra óptica;
- Mide la distancia, la pérdida y el coeficiente de atenuación entre dos puntos de cable óptico y fibra óptica;
- Determine la ubicación de los cables de fibra óptica, los puntos de falla de la fibra y los puntos de interrupción;
- Mide la pérdida de inserción de cables ópticos y conectores de fibra óptica
- Mide la reflexión de los cables ópticos y los eventos de reflexión de la fibra óptica.
- Describe la curva de distribución de pérdida de fibra óptica y cable óptico



Interfaz & Operación

# 8 Pulgadas TFT Pantalla Táctil (800x480)





# Descripción del Logotipo

Logotipo	Estado	Operación	Descripción
Ψſ	Aparecer		Adaptador enchufado
	Cambio de parte verde		Muestra la capacidad de batería y el porcentaje
	Aparecer		La batería está desconectada o la conexión es deficiente
Start		Clic	Iniciar función seleccionada
Setup		Clic	Ingrese a la interfaz de configuración, incluido el estilo de la interfaz, el idioma y la configuración del sistema, etc.
<b>?</b> Help		Clic	Ingrese a la Ayuda de la interfaz
About		Clic	Ingrese a la interfaz "Acerca de"
Ċ		Clic	Apagado

8



# **Uso de Baterías Recargables**

- > Batería recargable de litio, 3,5 horas para carga completa
- Cuando el MTP-200X se carga con un adaptador AC / DC, el indicador de carga en el panel frontal se pondrá rojo o verde después de que se complete la carga.
- Cuando el MTP-200X está encendido y se está cargando, la pantalla LCD también indicará el estado de carga.
- 75%: Al mostrar el nivel de energía de la batería y el porcentaje, el 75% indica que la energía actual de la batería es el 75% de la energía total de la batería.
- **IXI** : La batería está desconectada o la conexión es deficiente.
  - II : Adaptador enchufado.



# Modo de Ahorro de Energía

Cuando está encendido, el usuario puede configurar el MTP-200X en modo de ahorro de energía y volver al estado normal. En el modo de ahorro de energía, la luz de fondo de la pantalla LCD se apagará.

Cuando está encendido, el MTP-200X ingresará automáticamente al modo de ahorro de energía después de que su tiempo de inactividad exceda el valor preestablecido.

2021/12/20



### Encendido & Apagado





# Menú de Configuración Principal

 Después de iniciar el equipo, muestra la interfaz principal, presione el botón de configuración [ menú de configuración:
Interfaz principal, presione el len la pantalla derecha. Para ingresar al setup

Setup	Setup
Language	Language
English	English
English	
Turn off LCD After 10 mins	Turn off LCD After 10 mins
Drinkhaus	After 1 min
Brightness	Brightness After 5 mins
	After 10 mins
	After 15 mins
Load Default	Alter 30 mins
OK Cancel	OK Cancel

#### Nota: En "Network", configure el formato de fecha y hora.



#### Date time setting

¢	)	Novemb	er •	2020	(	•
Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26		28	29
30	1	2	3	4	5	6





### Interfaz de Función OTDR





#### Limpiar y conectar la fibra

- El tipo de interfaz óptica del instrumento debe coincidir con la fibra de prueba;
- Limpia la interfaz óptica del instrumento y el conector de fibra óptica a probar;
- Configure los parámetros de medición: modo, longitud de onda, distancia, pulso, duración, etc.



Nota: El instrumento apoya el sistema español, esta presentación utiliza el sistema inglés como introducción.



#### Configuración de parámetros

• Haga clic en la esquina derecha de la interfaz OTDR [



• Establezca los parámetros de análisis específicos

5	ΟΤΓ					c	TDR S	ietup							21%
<b>.</b>	A.B.0	þ	Normal	Save	e	Display	e	Analyse	٥	Threshold	Ø	LinkImage			
dB 54.00	2					— Acquis	ition Fi	ber Settin	gs –						ED
48.00			Wavelengt	h(nm)		IOR.		Sca	at. Co	oef.(dB)					
42.00			1310		1.465	90		-49.4							J.
36.00			1550		1.466	60		-51.8							⊸ਦ
30.00															n D
24.00											_				161
18.00												Default			
12.00															- EX
6.00		l	,								-			J	
0.00 0	.0					<b>• •</b>	_							in	। 🖂
۵	Meas.		Fiber initial poi	nt 0.	000	▼ Kn	n	Helix	K:	0.0	• %	<b>)</b>			
	M		Connector o	heck											2
	IAL														Help
N	ormal														neib
A	/eragin									A	ppl	y Clo	ose		Æ
L	(											Open s	Save	Setu	Back



#### > Configuración de almacenamiento

<u>N</u> .	ΟΤΓ			0	TDR Setup			•	21%
<b></b>	A.B.0	Normal	🗐 Save 🗐	Display	Analyse	Threshold	🗐 LinkImage		
dB 54.0		🗶 Auto save	e				1		ĿĴ
48.0	0		Site		Numbe	er (		۱H	
42.0	2	Site A	Α		Fiber Starting	Number			₹Ę
30.0		Site B	В				1310 1550		LT)
24.0					Ū				-1
12.0	, ,	• A->B	0 B->A						л;)
6.00	1		S	equence —			Path		Ň
0.00	).0	Site	Number	Wa	velength	>>	Set Path	m	₩,
	Meas.								2
	– M Iormal	Path and F	file naming:	/med	lia/card/OTDR/au	tosave/2021_04	4_23/A.B.0.1310.sor		f Help
A	veragin					A	Close	]	Œ
							Open Save	Setup	Back



#### Configuración de pantalla

<u>-</u>	ΟΤΓ						(	OTDR	Setup						•	21%
	A.B.0	۵	Normal	e	Save	þ	Display	] @	Analyse	۵	Threshold	٥	LinkImage	]		
dB 54.00			Show Grid	4												ĿĴ
48.00			Navigatio	n Wine	dow											ŦÐ
30.00	) )		Multi-trac	e												٦Ì)
18.00			Show Zoo	m Too	lbar			_1								л;)
6.00 0.00	1 		ength Unit	Met	ers[m]										im	
۵	Meas.															· ·
	M															? Help
A	veragin										Α	ppl	y Clo	ose		Œ
													Open S	ave	Setup	Back

#### www.shinewaytech.com.cn support@shinewaytech.com



#### > Configuración de análisis

<u>N</u>	ΟΤΟ				OTDR Setup			•	21%
<b></b>	A.B.0	Normal	Save	e 🗐 Displ	ay 🗐 Analy	se 🗐 Thresh	old 🗐 LinkImage	2	
dB 54.0		Test Mode		Normal	<b>•</b>				ĿĴ
42.0	0	Non-reflection	on Threshold	0.20	▲ (0.01	~ 5.00)			ŦÐ
30.0	0	Reflection Th	hreshold	-56.00	▲ (-78.0)	0 ~ -10.00)			LT)
18.0	0	End Thresho	bld	3.000	(0.001	~ 30.000)		_	л <del>.</del> )
6.00		macro-bend	ing Threshol	d 0.50					- 
0.00	).0 Meas			De	fault			m	M
	— M								?
	lormal								Help
4	weragin					[	Apply	lose	Œ
							Open	Save Setup	Back

#### www.shinewaytech.com.cn support@shinewaytech.com



#### Configuración de umbral

<u>N</u>	ΟΤΟ						0	TDR	Setup						•	21%
<b></b>	A.B.0	۵	Normal	٥	Save	e	Display	۵	Analyse	Ē	Threshold	🗐 Lii	nkImage			
dB 54.0	0		Navelength		1310nn	n _	•									ĿĴ
42.0	0		All Ite	ms												ŦÐ
30.0 24.0	0		X Splice	Loss		1.0	00	•	βB							.Ū
18.0 12.0	0		X Conne	tance	OSS	1.0	00	• •	1B 1B		Apply to oth	er wave	lengh 👻			л <del>;</del> )
6.00 0.00	0 1 ⊢ 0.0		X Atten.			0.5	00		dB/km		Load	Default	:	]	m	
٦	Meas.		🗶 Total L	.055		45.	000	•	İB							0
	Mormal		🗶 Total C	ORL		30.	000	•	βB							f Help
4	veragin										A	pply	Cl	ose	1	Œ
													open s	Save S	etup	Back



El software LinkImage de ShinewayTech<sup>®</sup> ayuda al operador usuario a utilizar el OTDR de forma más eficaz e intuitiva, para la fácil interpretación de los resultados del OTDR. Convierte los puntos de datos lineales obtenidos de la traza tradicional de un solo pulso en iconos de interacción técnica que brindan a los usuarios una vista esquemática de todo el enlace óptico.

#### Función de medidas:

COMONTICON

- Visualización gráfica de varios eventos;
- Muestra la pérdida de cada evento, pérdida de inserción, reflexión, etc;
- Resultados automáticos de PASA / FALLA
- > A través del entorno del divisor, se puede mostrar el símbolo del divisor



## Principio de funcionamiento de Link Image



10

¥ 1625 am



#### > Configuración de LinkImage

<u>N</u>	ΟΤΓ					0	TDR	Setup					<b>21%</b>
<b>-</b>	A.B.0	۵	Normal	🗐 Sav	e 🗉	Display	ß	Analyse	۵	Threshold	🗐 LinkImage	to all Minut	
dB 54.00	~		🗌 Link Vie	w Mode									Ē
48.00	) 		Splitters		Auto	~							₽Ð
36.00	) 		Splitter 1		1:2	~							ſ.
24.00	) 		Splitter 2		1:2	~						-	
12.00 6.00			Splitter 3		1:2	~							
0.00	.0 Meas.											r	- <u>-</u>
	M												? Help
A	veragin									Δ	Cl	ose	E
											Open s	Save Setu	P Back



#### Prueba de LinkImage

Ventana de navegación



## Análisis Posterior-Pestaña Evento

₿ M	eas. Para.	۵	Events	Mark	ers 🗐	Trace Para.	Ø	Trace Info.			_	
ID	Locatio	on	Ins.Loss	Refl.	Atter	n. Cum.	Loss			Sta	rt	?
<mark>⊢</mark> 1	0.00000	km		-48.745 dB	0.000 dB/km	0.000 dB		Add		014		Help
- 2	101.248 km	21	-,	-14.611 dB	0.336 dB/km	33.974 d	в	Delete			20	
								Analyze	Open	Save	Setup	Back

- ► Indica el inicio final de la fibra ;
- **.** Representa un evento de reflexión;
- -Indica el fin de la fibra.
- Localización: Indica la distancia desde el punto de inicio de la fibra hasta el evento;
- Pérdida de inserción: Indica la pérdida de inserción del evento;
- **Reflexión:** Indica la intensidad del reflejo del evento;
- Coeficiente de atenuación: Indica las características de atenuación de la fibra desde el último punto del evento hasta el punto del evento actual, es decir, la pérdida promedio de la fibra;
- **Pérdida acumulada:** Indica el valor de pérdida de la fibra desde el punto de inicio de la fibra hasta el punto del evento actual.



#### > Análisis Posterior-Pestaña Evento





#### > Análisis Posterior-Pestaña Evento





# Métodos

### para obtener la pérdida de eventos

- En la ventana principal, seleccione la pestaña {Benchmark}.
- En el área de resultados, presione el botón [Loss]. Los marcadores A, B y los puntos de marcador adjuntos aparecerán en el área de visualización de trazas.
- Amplíe antes del evento de medición y luego ubique el marcador A al final de la región lineal. Para obtener más información, consulte Uso de controles de zoom y Uso de puntos de referencia..
- Antes del evento de medición, ubique el punto del marcador frontal al inicio de la región lineal.
- Antes del evento de medición, ubique el segundo punto de marcado al final de la región lineal.
- Después del evento de medición, ubique el tercer punto de marca al inicio de la región lineal.
- Después del evento de medición, ubique el cuarto punto de marca al final de la región lineal.

28

<u>ShinewayTeehi</u>





#### Guardar archivo de seguimiento

- Nombra el archivo
- Haga clic en el botón [ ] en la parte inferior derecha de la interfaz principal de OTDR y aparecerá un cuadro de diálogo para guardar el archivo.

	Open U	Jpdate File					
Look in	🚞 /media/udisk		• 0	00	Ø. (	: =	
FOUNE	0.000 n Volume Information						
File name						Dpen	
File type	Update File (*.tar.gz)			-	C	ancel	



El software de gestión TraceManager puede realizar funciones de impresión más abundantes, tales como: impresión de una sola página con traza única, impresión de una sola página con múltiples trazas; edición por lotes e impresión de archivos de seguimiento, etc.

Copie los datos almacenados en la PC a través del puerto USB, edite e imprima a través del software de administración TraceManager;

Guarde el archivo PDF directamente, copie los datos almacenados en la PC a través del puerto USB e imprímalo directamente.



#### Ejemplo de Curva Típica de OTDR





#### Fibra monomodo





#### **Enlace completo**





#### Rotura de fibra





#### Grieta





#### **Puente óptico**





#### **Conectores & juntas mecánicas**





### Juntas de fusión / codos y macro codos





#### Coloca la marca correctamente-1



La localización del conector o un evento de reflexión aparece al principio del flanco ascendente de la reflexión.

La localización de la ruptura ocurre al comienzo del borde descendente.



#### Coloca la marca correctamente-2



La localización del evento no reflectante aparece en el último punto de retrodispersión antes de que la trayectoria se doble hacia abajo.



#### Coloca la marca correctamente-3





В

Para medir la atenuación entre dos eventos, la marca A se coloca detrás del primer evento y la marca B se coloca antes del segundo evento.



## **VFL: Localizador Visual de Fallas**





### PM100: Módulo de Medidor de Potencia Óptica (Opcional)





## LS100: Módulo de Fuente de Luz Estable (Opcional)

<u>15</u>	OTDR	*	VFL	OPM	۹.	OCI	*-	SLS		12:09 💶 45%
			w	lavelength	1310	nm				
				avelengen	1510			One	<b>n</b>	
			M	lode	PCW		-	oper		
					PCW					
					1KHz					
					2KHz					
					1KHz	+Flash				
					2KHz	+Flash				
										General Back



## MCI100: Módulo de Inspector de Conector Óptico(Opcional)

La plataforma de la serie MTP-200X tiene la función de inspección de la cara del extremo de la fibra, equipada con una sonda de microscopio de la cara del extremo para respaldar el análisis y la inspección, y guardar los resultados e informes de inspección de Pasa / Falla.



46



# MCI100: Módulo de Inspector de Conector Óptico(Opcional)









www.globaltectrade.com.ar







011-2300-3000



ventas@gtt.com.ar

# **ShinewayTech®** ----- Equipo confiable para redes futuras